

In en uitschakelen beveiliging en inbraak alarm.



Inschakelen; pijltje naar beneden 2X intoetsen en daarna 3 intoetsen gevolgd door 2 X de 0
Wanneer alles goed staat code 5154 in toetsen voor afsluiten.

Uitschakelen; 5154 intoetsen

Uitschakelen inbraakalarm;

Sabotage / Inbraak

Toets code 1837 gevolgd door het getal wat in het display knippert, zone 1

In het display verschijnt Uitschakelen ? gevolgd door de melding

Na enige tijd verdwijnt de melding uit het display

Sluiten; 0 gevolgd door de V daarna 1837intoetsen

Overval alarm knop ZC 038

Hoge piep vanuit het kastje

Uitschakelen 8864, politie belt en komt direct in actie

Resetten kastje met sleuteltje. Hangt in sleutelkastje ZC wit labeltje

1 x per half jaar worden de overval knoppen van de ZC, door de ZC getest. één overval drukker en 2 afstandsbediening.

Tussen de testen moeten minimaal 5 minuten tijd zitten.

Werkwijze;

Testen tussen 8.00 en 16.30 uur

Beheer en receptie inlichten.

Vooraf en na de test SMC bellen

Tel. SMC 0900-7622527

Pas code 559610